

NAVODILA ZA UPORABO RADIJSKIH POSTAJ MOTOROLA SERIJE DP 48xx

Prenosne radijske postaje Motorola serije DP 48xx se nahajajo v vozilu GCGP-1 (Man) za osem uporabnikov (voznik, vodja, 6 uporabnikov). V radijsko postajo je možno vnesti do 1000 kanalov.

	DP 4800	DP 4800E	DP 4801E
uporabnik	voznik-strojnik	uporabniki	vodja intervencije
št. možnih kanalov	1000		
frekvenčno območje	136-174 MHz (VHF)		
vrsta signala	analogno - digitalni		
vrsta baterije	Li-ION		
kapaciteta baterija	2150 mAh	2250 mAh	2250 mAh
trajanje baterije (5/5/90) 5% govor/5% poslušanja/90% pripravljenosti	analogno: 11.1 ur digitalno: 16.2 ur	analogno: 16.5 ur digitalno: 21.5 ur	
Antena	5W		
GPS	ne	ne	da
zaščita pred prahom in vodo	IP 57	IP 68 (2m pod vodo za 2h)	



- 1 – GUMB ZA IZBIRO KANALA
- 2 – GUMB ZA VKLOP/IZKLOP/GLASNOST
- 3 – LED INDIKATOR
- 4 – STRANSKI PROGRAMILNI KUMBI
- 5 – PTT GUMB (GOVOR)
- 6 – PREDNJI PROGRAMILNI GUMB P1
- 7 – MENU / OK GUMB
- 8 – GUMB ZA NAVIGACIJO PO MENUJIH
- 9 – TIPKOVNICA
- 10 – GUMB NAZAJ/DOMOV
- 11 – PREDNJI PROGRAMILNI GUMB P2
- 12 – BARVNI EKLAN
- 13 – MIKROFON
- 14 – ZVOČNIK
- 15 – KONEKTOR ZA PRIPOMOČKE (ROČNI MIKROFON IDR)
- 16 – GUMB ZA KLIC V SILI
- 17 – ANTENA

KORISTNI NASVETI:

- radijsko postajo je potrebno pričvrstiti z elastičnim trakom, da ne pride do poškodb
- pred polnjenjem vedno izkjuči radijsko postajo
- ne oddajajte več kot 50% časa, zaradi izspotavljenosti RF energiji
- postajo držite v navpičnem položaju oddaljeno od ust (telesa) vsaj 2,5 cm
- za osebe s srčnim spodbujevalcem, morajo le-te držati najmanj 15 cm stran od spodbujevalca
- ročni mikrofona naj bo čimnižje pripet na anteno, da ne pride lomljenja – zvivanja antene in tako morebitnih poškodb
- antena mora biti vedno pričvrstena do konca



ROČNI MIKROFON NAJ BO ČIMNIŽJE PRIPET NA ANTENO, DA NE PRIDE DO LOMLJENJA – ZVIVANJA ANTENE IN TAKO MOREBITNIH POŠKODB!

ZAPONKA Z ELASTIKO NAJ BO MED VOŽNJO VEDNO PRIPETA, DA SE PREPREČIJO MOREBITNE POŠKODBE NA POSTAJI OZ. POLNILCU!

RADIJSKA POSTAJA NAJ BO VEDNO IZKLJUČENA, KO JE V POLNILCU!
RADIJSKA POSTAJA NAJ BO VEDNO NASTAVLJENA NA DOMAČI – DELOVNI 42. KANAL.

Povzeto po Motorola navodilih.
Navodila se lahko spremenijo brez predhodne najave.
Navodila so za interno uporabo.